



## Bluetoothのペアリング(ご使用前の準備)

ワイヤレスCarPlay/Android Auto機能を利用する場合は、事前にお使いのスマートフォンとBluetoothでペアリングする必要があります。

※デバイス名は製品の個体、コード(ペアリングで使用)については都度異なります。説明では例として説明しています。

1. ホーム画面内の  をタップして、「ワイヤレスCarPlay/Android Auto画面」を開きます。



2. 本機のBluetooth/Wi-Fiデバイス名「AUTO-XXXX」が表示されるので、メモしておきます。

※ペアリング済みのデバイスがない場合は、表示されません。

3. 画面左上の  をタップして、ホーム画面に戻ります。

4. スマートフォンのBluetooth設定画面を開きBluetoothを「ON」にした後、デバイス名「AUTO-XXXX」が一覧に表示されたらタップします。

デバイス名  
「AUTO-XXXX」が一覧に表示されない場合は、一度Bluetoothを「OFF」にして、再度「ON」にしてください。

5. ペアリング確認画面が表示されます。



6. ペアリングが完了するまでお待ちください。

### 注意

- スマートフォンの機種、Android OSのバージョンによって設定手順や画面の名称が異なる場合があります。
- スマートフォン側の操作はご利用機種の取扱説明書をご参照ください。



## ワイヤレスCarPlay/Android Autoの使い方

本機を中継して、スマートフォンをワイヤレスでディスプレイオーディオに接続し、Apple Car Play/Android Autoの機能を使用できます。

### ワイヤレスCarPlayを開始する

1. Bluetoothをペアリングします。
2. 本機のホーム画面で  をタップして、ワイヤレスCarPlay/Android Auto画面を開きます。
3. iPhoneの「設定」アプリから「一般」>「CarPlay」の順にタップします。
4. 「自分の車」欄の「AUTO-XXXX」\*をタップします。

\*iOS側の仕様により、他の名称で表示される場合があります。



5. 「CarPlay」のチェックボックスをタップして「ON」にします。



### ワイヤレスCarPlayを終了する

1. 図の画面の[HOME]アイコンをタップして本製品のホーム画面に戻ります。



図のような画面が表示されたら、連絡先と通話履歴へのアクセスを許可する」のチェックボックスを任意で選択した後、「ペア設定する」をタップします。

### ワイヤレスAndroid Autoを開始する

1. Bluetoothをペアリングします。
2. 本機のホーム画面で  をタップして、ワイヤレスCarPlay/Android Auto画面を開きます。
3. 確認画面がスマートフォンに表示されたら、「接続」をタップします。


\*ホーム画面が出るまでに時間がかかる場合があります。




4. 「もう一度ワイヤレスCarPlay画面を開く場合は、本機のホーム画面で  をタップします。



5. ワイヤレスAndroid Autoの接続が解除され、本機のホーム画面上の  が  に変わることを待ちます。




6. ワイヤレスAndroid Autoの接続が解除され、本機のホーム画面上の  が  に変わることを待ちます。




7. ワイヤレスAndroid Autoの接続を解除したい場合は、「ワイヤレスCarPlay/Android Autoの接続解除」をご参照ください。



8. 「AUTO-XXXX」が「接続済み」となればペアリング完了です。



9. 図の「CarPlayに接続」画面が表示された場合は、「×」をタップして閉じます。



10. 同時に複数台のスマートフォンとペアリングが可能ですが、本機のBluetoothペアリング設定を削除したい場合は、本機をリセットしてください。



11. 再度ペアリングを行う場合は、先にスマートフォン側のBluetooth設定を開き、本機のデバイス名「AUTO-XXXX」の接続設定を削除してください。



## ワイヤレスCarPlay/Android Auto接続解除

### iPhone(iOS 26)の場合

1. iPhoneの「設定」アプリをタップして開きます。



2. 「一般」→「CarPlay」の順にタップします。
3. 「自分の車」欄の「AUTO-XXXX」\*をタップします。

\*iOS側の仕様により、他の名称で表示される場合があります。




4. 「CarPlay」のチェックボックスをタップして「OFF」にします。

\*Bluetoothが「OFF」になる場合があります。




### Androidの場合


1. スマートフォンの通知パネルを開きます。



2. 図のような「Android Auto」通知を探し、「接続を解除」をタップします。



3. スマートフォンのBluetooth設定画面を開き、本機「AUTO-XXXX」のペアリングを解除します。



4. スマートフォンのWi-Fi設定画面を開き、Wi-Fiを「OFF」にします。



5. ワイヤレスAndroid Autoの接続が解除され、本機のホーム画面上の  が  に変わることを待ちます。



6. 必要に応じて、スマートフォンのWi-Fiを「ON」に戻します。




7. もう一度ワイヤレスAndroid Autoを使用する場合は、「Bluetoothのペアリング」を行ってください。




## 各種設定

ホーム画面左下の  をタップすると、各種設定を行えます。



●本機に接続したスマートフォンからも設定変更が可能です。(一部設定を除く)  
操作手順については「取付/取扱説明書(web版)」をご参照ください。

### 言語



### デフォルト起動モード

(初期値: なし) CP/AA・HDMI IN・なし

起動時に表示する画面を設定できます。  
「なし」に設定した場合はホーム画面が表示されます。

### オーディオストリームモード

(初期値: デフォルト) • デフォルト・オーディオ適応モード  
• オーディオ同期調整モード  
• オーディオクリアモード

音声出力形式を変更できます。音声が正常に出力されない場合や、音ズレなどの症状が発生する場合に変更してください。

\*車種やナビゲーション/ディスプレイオーディオ機種によりオーディオストリームモードにより設定を変更しても、音ズレが発生する場合があります。

### 起動遅延

(初期値: デフォルト) デフォルト・表示回復モード・自動接続モード

本機の起動タイミングを変更できます。本機の画面がナビゲーション/ディスプレイオーディオに表示されない場合は問題を解決できる場合があります。設定変更後、本機が再起動します。確認画面が表示されたら、「確認」をタップして再起動が完了するまでお待ちください。

### 工場出荷時の設定に戻す(初期化)

設定データをすべて消去(リセット)して出荷時の状態に戻すことができます。操作手順については「取付/取扱説明書(web版)」をご参照ください。


## 本機をリセットする

1. 本機の電源を入れます。

リセットボタン



2. 付属のリセットピンで12秒以上リセットボタンを長押しします。本機のLEDインジケーターが緑から白色点滅になったらリセットピンを離します。



3. 本機が再起動します。本機のLEDインジケーターが赤色点灯から青色点滅に変化したらリセット完了です。(最大30秒程度かかる場合があります)



- \*リセット中は本機の電源を切らないでください。  
\*リセット後、本機の画面が表示されない場合はディスプレイオーディオ及びナビゲーションのソース選択で「Apple CarPlay」を選択してください。

### 注意

- ワイヤレスでCarPlay機能を使用するにはiOS 10以降を搭載したiPhoneが必要です。
- ワイヤレスでAndroid Auto機能を使用するには下記条件を満たしたスマートフォンが必要です。
  - ・Android™11.0またはそれ以降のバージョンを搭載したスマートフォン
  - ・Android™10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン
  - ・Android™9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8

\*

- 上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。予めご了承ください。