

AEROMASTER CE1/CF2 ACCORD WAGON

FRONT BUMPER SPOILER 取付説明書

当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

純正バンパー取り外し方法

1

スクリュー (5箇所)
フロント グリル
クリップ (左右2箇所)

ボンネットを開け、グリル取り付け部分のスクリューを外します。次にマイナスドライバーなどで、クリップを押さえフロントグリルを手前にずらして取り外します。

2

ドライバー
スクリュー
フロント ウィンカー
コネクタ

スクリューをゆるめ、左右のフロントターンシグナルライトを取り外し、コネクタの接続を外します。

3

フロントバンパー
スクリュー
インナーフェンダー
フロントスポイラー

左右のインナーフェンダーをめくり、フロントバンパーコーナー部のスクリューを外し、インナーフェンダーを外側へ引き出します。

4

フロントバンパー
コネクタ
フロントバンパーステー
フロントフォグランブ

左右のフロントフォグランブ(グレードにより装備)のコネクタを外します。

5

フロントバンパー
クリップ
ボルト

左右のボルト(各2箇所)および、クリップ(バンパー下部2箇所)を外します。ボディ等に損傷を与えないよう、フロントバンパー全体を持ち上げながら手前にずらして外します。

※その他必要に応じて、フロントバンパーの構成部品を取り外して下さい。

純正パーツの再利用について

※本製品は後期モデル用に開発された商品です。前期モデルに装着する際には、後期用純正ウィンカーをご用意下さい。

- ① 右図のように、純正ボルト及び純正クリップを使用してフロントバンパースポイラーをボディに固定します。
- ② 左右のバンパーコーナー部をスクリューを使用しボディに固定します。
- ③ フロントウィンカーをスクリューを使用し固定し、アンダーカバーをボルトで固定します。

クリップ (9箇所)
スクリュー (2箇所)
クリップ (2箇所)
スクリュー (左右各2箇所)

注意 ボディおよびヘッドライトに対して段差や浮きなどのないよう取り付けして下さい。コネクタの接続は確実にしておこなって下さい。クリップの損傷を点検し、必要ならば交換して下さい。