

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

プリウス(ZVW30) H21.5~H27.11

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。 SCK-92P3A-2108-AKN

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 ドアノブ奥のカバーを取り外す

注意

- 傷をつけないように、保護テープを巻いた樹脂製クリップリムーバーなどを使用してください。

3-2 ドアアームレストの下にあるカバーを取り外す

3-3 スクリュー2本を取り外し、クリップのかん合を外してドアパネルを取り外す

重要

- ドアパネル裏にパワーウィンドウスイッチコネクター・カーテシランプコネクター・ワイヤー2本がありますのでそれぞれを切り離します。

3-4 ドア内側のカバー(2ヶ所)を取り外す

4. 助手席側のドアミラーを取り外す

コネクターを切り離し、ボルト3本を取り外す

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要

- 右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを1cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラーからカバーを取り外す

7-2 本書右下の型紙を切り取り、ドアミラーのカバーに貼り付ける

7-3 型紙の穴に合わせて、ドアミラーのカバーに6φの穴をあける

7-4 項目「7-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

7-5 ドアミラーのゴムカバーをめくり、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

7-6 ドアミラーにカバーを取り付ける

7-7 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

7-8 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで汚れや油分を取り除く

7-9 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、ドアミラーのカバーにカメラカバーを固定する

重要

- まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

9. ゴムブーツ(ドア側)を外す

10. ゴムブーツ(ボディー側)も外し、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻す

注意

- サイドカメラのケーブルおよびLED配線がドアガラスに接触しないよう取り回しにご注意ください。

11. 車両側のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください
スモールランプをONにした時に12V出力する配線に接続してください。

重要

- 必ずテスターで確認してから接続してください。

注意

- LEDが故障しますので、LEDの白線を直接車両側に接続しないでください。LEDの白線は必ず付属のLED制御ユニットに接続してください。

ナビ裏のイルミネーション線に接続する場合

11-1 インテグレーションコントロールパネルを取り外す

11-2 フィニッシュパネルを取り外す

11-3 センターパネル、サイドパネルを取り外す

メーカーオプションナビ以外のナビの場合

注意

- メーカーオプションナビ以外のナビが装着されている場合、サイドパネル取り外し後にセンターパネルの内側にある化粧パネルを取り外してください

11-4 ボルト4本を取り外してナビを引き出す

11-5 ナビ裏の10ピンコネクター、または26ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する



コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

12. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める

穴あけ用型紙

切り取ってご使用ください。

穴あけ位置 (6φ)

