

Illusion

TOYOTA

ALTEZZA

REAR WING

取付説明書

当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。




注意

- 本製品を塗装する際には事前に製品チェックをおこなってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 取付は脱落することのないよう確実におこなってください。

付属品

取付金具



イモネジ




両面テープ



取付方法

- ①リアウイングスポイラーのトランクドア接着面及びトランクドアの汚れ、油分をきれいに取り除きます。
- ②リアウイングスポイラーのトランクドア接着面に、付属の両面テープを貼り付けます。
- ③リアウイングスポイラーをトランクドアに乗せ、位置決めをおこないます。
- ④位置が決まりましたら、イリュージョンリアウイングスポイラーがズレないように注意し、両面テープの剥離紙をはがしてトランクドアに貼り付けます。
- ⑤トランクドアを開け、トランクドア裏側から付属の取付金具を使用してリアウイングスポイラーをトランクドアに固定します。(下図参照)



(株)データシステム TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL 03-5369-4137 (代)
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL 086-445-1617 (代)