


HEADLAMP GARNISH 取付説明書

当社に無断で本取付説明書の内容、図の全部または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。

この度は illusion/AERO MASTER製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しい方法でご愛用ください。
本書内でご不明な点・ご質問・ご相談がありましたら、弊社倉敷支社サービス課までご連絡ください。
(連絡先は本書下欄に記載)

- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取り付けをおこなわないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックをおこなってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取付・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりとお取り付けください。
- 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

付属品



両面テープ×1

取り付け後のイメージ



ヘッドランプガーニッシュ取付方法

- ①純正ヘッドランプとヘッドランプガーニッシュ取り付け面、およびその周辺の油分や汚れをきれいに取り除きます。
- ②ヘッドランプガーニッシュの取り付け面に付属の両面テープを貼り付け、どちらか一方の剥離紙の末端を 5cm 程度剥がしておきます。
- ③ヘッドランプガーニッシュをヘッドランプにかぶせ、位置決めをおこないます。
- ④取り付け位置が決まりましたら、両面テープの剥離紙を引き抜くように剥がして貼り付けます。



ご注意

- 環境温度が 15℃以下での取り付けの際は、両面テープ及び車両接着部を赤外線ランプなどで温めてください。(人肌程度の温度)
- 両面テープの再接着は、接着力が著しく低下しますのでおこなわないでください。
- 両面テープ接着力後、24 時間程度は洗車や加圧をしないでください。

2005.5.24 改版



注意

- 取り付けは脱落することのないよう確実におこなってください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品をチェックしてください。
※塗装後のクレーム等は一切お受けできません。



(株)データシステム TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL 03-5369-4137 (代)
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL 086-445-1617 (代)