


ASR682アプリ起動時に 「登録できません。終了してください。」 「未接続 接続されていません。終了してください。」と メッセージが出たら・・・

ASR682アプリ起動時に「登録できません。終了してください。」もしくは「未接続 接続されていません。終了してください。」とメッセージが表示されましたら下記の要領で再登録を行ってください。

1. iPhoneのBluetooth設定を開き、表示されているASR682FW*の情報をすべて削除する。



起動時にこの画面が出たら




① ボタンを押すと「このデバイスの登録を削除」といったメッセージが出るのでタップして削除してください。

タップ

2. ASR682本体のMODEスイッチとDOWNスイッチを同時に押しながらキーをON(エンジンは始動しない)にしてリセットする

ASR682の画面表示が になっている事を確認する。
(この後のiPhone操作が完了するまで、ASR682側のボタン操作は行わないでください。)

になっていない場合は、もう一度リセットを行なってください。



▶ 裏面に続く

ご相談窓口

お電話窓口(技術的なお問い合わせ・修理受付)
086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ(PC)


<http://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<http://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



3. iPhoneのBluetooth設定を開きデバイスに「ASR682FW*」が出たらタップして接続する



4. アプリを再インストールする

アプリのアイコンの長押しすると、アイコンがブルブル震えるので「X」ボタンを押してアンインストールします。AppStoreから「ASR682」と検索して、アプリのインストール画面が出たら雲マークを押して再インストールします。



5. アプリを起動後に登録画面が出てきますので必要事項を選択して登録してください



6. 車種設定へ進んでください