

1in7out 映像分配器

VIDEO DISTRIBUTOR LTD003



1in7out 映像分配器 LTD003 取扱説明書

■特長

- ・本製品は、入力した映像を最大7分配して出力することができます。
- ・映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です(ピン端子ケーブルは付属していません)。
- ・映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々に合わせた最適な映像レベルの調整が可能です。

■映像レベル調整ボリュームについて


- ・入力した映像に対して出力した映像(モニターに映る映像)が暗いまたは明るすぎる場合に使用します。
- ・映像レベル調整ボリュームの番号と映像出力端子の番号はそれぞれリンクしています。
(例:映像レベル調整ボリュームの「1」を調整すると、映像出力端子「1」から出力される映像が変化する)

●調整方法

1. ボリュームは出荷時に最適に調整されていますので、調整する場合は元の位置に戻せるよう予めマーキングしておいてください。
- 2-1. ボリュームを時計回りに回すと映像が明るくなります。モニターに映る映像を確認しながら調整してください。
- 2-2. ボリュームを反時計回りに回すと映像が暗くなります。モニターに映る映像を確認しながら調整してください。

⚠️取扱上のご注意

- ・製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者でおこなってください。
- ・映像レベル調整ボリュームを無理に回さないでください。
- ・本製品は精密機器ですので、取り扱いには十分ご注意ください。



■各部の名称と機能

- ①赤線→ACC 電源へ / 黒線→ボディアースへ
- ②映像入力端子 (RCA ピン端子メス)→再生機器の映像出力へ
- ③映像レベル調整ボリューム
- ④POWER ランプー電源が入ると赤く点灯します。
- ⑤映像出力端子 (RCA ピン端子メス)→増設モニター等の映像入力へ

■仕様

- ・電源電圧:12V
- ・電源ヒューズ:1A
- ・映像出力レベル:50%~150%

■付属品

両面テープ / エレクトロタップ ×1 / タッピングビス ×2
結束タイ×3 / ミニドライバー / 保証書 & ユーザー登録ハガキ

※ピン端子ケーブルは付属していません。接続する機器の数に合わせた本数を別途ご用意ください。

製品の保証について

付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印及びご購入日の記入が無い場合、保証書は無効となります。保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。

※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。

※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。

※保証規定は保証書を参照してください。

※保証書は如何なる理由があっても再発行致しません。あらかじめご了承ください。

Data System 株式会社 データシステム

■ [本 社]

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137(代)

■ [倉敷支社]

〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11

TEL.086-445-1617(代) FAX.086-440-1635

自動音声案内に従って下記の#(シャープ)と番号を押してください。

#1 適合確認 #2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付) #3 在庫確認・ご注文

(※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください)