



TTV154B-A


ビルトインテレビキット 車種別分解手順

140904-YUM-TTV154B-A-D01

●ディーラーオプションナビ


1999年モデル

NKCN-D59 NKCN-W59




10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NKCT-D59 NKCT-W59 NMCT-D59 NMCT-W59



5ピンコネクタ 10ピンコネクタ


NMDN-D59 NMDN-W59



10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


2000年モデル

NKN-W50 / D50




10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NKP-W50 / D50




10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NKT-W50 / D50



5ピンコネクタ 10ピンコネクタ


NKT-W50S / D50S



5ピンコネクタ 10ピンコネクタ


2001年モデル

NCN-W51 / D51




10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NKT-W51 / D51 NMT-W51 / D51



5ピンコネクタ 10ピンコネクタ


NMCT-W51 / D51



5ピンコネクタ 10ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。





TTV154B-A


ビルトインテレビキット 車種別分解手順

140904-YUM-TTV154B-A-D02

●ディーラーオプションナビ

2003年モデル


GCN-W53



5ピンコネクタ 10ピンコネクタ

2004年モデル

NHDN-W54G




10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

※切替スイッチをONにすると自車位置が動かなくなりますが、GPS信号を受信すると数分で修正されます。

2005年モデル


NHDN-W55G



10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



2011年モデル


NSCT-D61D NSCT-D61D(N153)



5ピンコネクタ 10ピンコネクタ

2012年モデル


DAN-W62



10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

車両に標準装備の「VTR&iPod入力」が、走行中も視聴できます。 ※各種アプリの動作保証は致しかねます。


NSCP-W62



10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

2014年モデル

NSCP-W64



10ピンコネクタ 5ピンコネクタ