

## 三菱車用 ビデオ入出力ハーネス適合表

車種	型式	年式	取付ユニット	取付位置	入力ハーネス	出力ハーネス	備考
アウトランダー	CW5W	H17.10～	TV 本体	TV 本体裏	VHI-M15	VHO-M22	
パジェロ	V97W / 93W / V87W / V83W	H18.10～	TV 本体	TV 本体裏	VHI-M15	VHO-M22	

### ビデオ入出力ハーネス 取付位置の確認

車種、品番によって取り付ける場所・ユニットが異なります。

モニターユニット、あるいは別体のユニットになった TV チューナーに取り付けます。車種ごとの取付説明書は用意しておりませんので、適合表の取付ユニット場所を参考に取付作業を行ってください。パネルの外し方などはディーラーにご確認してください。

(DVD プレーヤーなど映像機器は先に接続しておいてください)

取付の際は取扱説明書の「取付方法」をお読みになって作業を進めてください。

### ビデオ入力ハーネス VHI-M15 接続位置 (32 ピンコネクター位置)

三菱車用 ビデオ入力ハーネス VHI-M15 は、モニターユニット裏側に取り付けます。

VHI-M15 はモニターと車両側ハーネスのあいだに接続します。アース線は確実にボディアースのとれるボルトに共締めします。(図 1 参照)。

VHI-M15 はモニターユニットの **32 ピンコネクター** に接続します (図 2 参照)。

図 1 VHI-M15 接続方法





図 2 モニター裏 コネクター図



### ビデオ出力ハーネス VHO-M22 接続位置 (3 ピンコネクター位置、電源位置)

三菱車用ビデオ出力ハーネス VHO-M22 は、モニター裏に取り付けます。

出力ハーネスはモニター裏の **3 ピンコネクター** に接続します。

17 ピンコネクターから ACC 電源をとりだします。(下図参照)

VHO-M22 モニターユニット裏側 コネクター図

